

2. PROJEKTOVÁNÍ

Údaje potřebné pro projektování, montáž a údržbu obsahují Technické podmínky pro elektronický induktor TP2/92 a Montážní předpis elektronického induktoru.

3. PROVOZ

Zařízení je určeno pro vnitřní prostory s teplotou $0 \div 35^{\circ}\text{C}$ a relativní vlhkostí vzduchu $10 \div 90 \%$. Dále musí uživatel zajistit provozní podmínky obsažené v technických podmínkách.

4. DODAVATELSKO-ODBĚRATELSKÉ ÚDAJE

4.1 Elektronický induktor a dokumentaci dodává:

Signal Mont s.r.o.
Kydlinovská 1300
500 02 Hradec Králové

4.2 V objednávce se uvádí:

Elektronický induktor č.v. 73306 9 001 - ... ks

4.3 Každý výrobek je před expedicí přezkoušen a jeho součástí je dodávka "Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku".

4.4 Opravy elektronických induktorů provádí výrobce na svém pracovišti. Reklamace nebude uznána bez předloženého "Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku".

4.5 Objednávku na elektronický induktor je vzhledem k dodací lhůtě zaslat se čtvrtletním předstihem.

4.6 Na zvláštní objednávku se dodává následující dokumentace:

- schéma zapojení
- montážní předpis